

# FLINQ GEBRUIKSHANDLEIDING

## FLINQ TOWERFAN MET AFSTANDSBEDIENING

ART. NR: FQC8115



(met nieuwe afstandsbediening!)

### LEES VOLLEDIG DOOR VOOR GEBRUIK

#### LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

**WAARSCHUWING!** Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag deze ventilator niet worden gebruikt met snelheidssturingen met vaste toestand.

Stel het apparaat niet bloot aan water of regen om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

**Let op:** lees en volg alle instructies voordat u de ventilator bedient. Gebruik de ventilator niet als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt.

#### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden getroffen, waaronder:

- **LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om ervoor

- te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dompel het apparaat, de stekker of het snoer niet onder in water of spuit het niet in met water om te beschermen tegen elektrische schokken.
  - Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
  - Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de ventilator van de ene locatie naar de andere verplaatst, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voordat u deze gaat schoonmaken.
  - Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door het rooster wanneer de ventilator draait.
  - Koppel de ventilator los voor reiniging
  - Zorg ervoor dat de ventilator op een stabiel oppervlak staat om te voorkomen dat het product omvalt.
  - Gebruik de ventilator niet bij een raam. Regen kan elektrische gevaren veroorzaken.
  - Niet gebruiken in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen.
  - Plaats geen ventilator of onderdelen in de buurt van open vuur, kookapparatuur of andere verwarmingstoestellen.
  - Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, nadat het apparaat defect is of op de een of andere manier is gevallen of is beschadigd.
  - Laat het snoer niet over een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
  - Trek de stekker uit het stopcontact en trek deze uit het stopcontact om los te koppelen. Trek nooit aan het snoer.
  - Gebruik altijd op een droog oppervlak.
  - Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
  - Gebruik de ventilator niet in de buurt van gordijnen, planten, raambehandelingen, enz.

#### **VEILIGHEIDSTIPS SNOER**

1. Trek of grijp nooit aan het snoer of het apparaat.
2. Om de plug in te steken, pakt u deze stevig vast en leidt u deze naar de uitgang.
3. Pak de stekker uit het stopcontact en verwijder deze uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen.
4. Inspecteer het netsnoer vóór elk gebruik op insnijdingen en / of schuurplekken. Als deze worden gevonden, betekent dit dat het apparaat onderhoud behoeft en het netsnoer moet worden vervangen. Breng het terug naar de serviceafdeling of naar een erkende servicevertegenwoordiger.
5. Wikkel het snoer nooit strak om het apparaat, dit kan ertoe leiden dat het apparaat gaat rafelen en breken.

#### **GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET NETSNOER SCHADE VERTOONT OF ONREGELMATIG/NIET MEER WERKT.**

**BELANGRIJK:** Tijdens de eerste paar minuten van het eerste gebruik kan een lichte geur merkbaar zijn. Dit is normaal en zal snel verdwijnen.

#### **MONTAGE INSTRUCTIES**

Klem de achterbasis stevig samen met de voorbasis, coördineer vervolgens de positie van de ventilatorbehuizing met de positie van de basis en bevestig de schroeven van de basis met een schroevendraaier

#### **GEBRUIKSINSTRUCTIES**

**Belangrijk:** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en kan worden aangesloten op een 230V stopcontact (normale stroom van een huishouden). Gebruik geen ander stopcontact.

## Instructies Bedieningspaneel:



1. AAN/UIT: om de ventilator te starten of uit te schakelen
2. MODE SNELHEID SHIFT: Laag, Medium, Hoog
3. TIMER: 0.5 uur, 1 uur, 2 uur en 4 uur
4. SWING (OSCILLATIE): start en stop swing oscillatie van de ventilator (bewegend)

## Instructies Afstandsbediening:



1. AAN/UIT: om de ventilator te starten of uit te schakelen
2. TIMER: druk herhaaldelijk op de knop om de timer in te stellen van 0,5 tot 4 uur.
3. MODE: TBC
4. SWING (OSCILLATIE): start en stop swing oscillatie van de ventilator (bewegend)
5. SNELHEID: Om de snelheid van de ventilator aan te passen. De ventilator heeft drie windstanden: laag, medium en hoog.

## VERZORGING EN SCHOONMAKEN

Dit apparaat heeft weinig onderhoud nodig en bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer de ventilator niet zelf te repareren. Raadpleeg het gekwalificeerde onderhoudspersoneel als onderhoud nodig is. De ventilator is permanent gesmeerd en heeft geen extra smering nodig voor een verlengde levensduur.

**SCHOONMAKEN:** Schakel de ventilator voor het reinigen uit en haal de stekker uit het stopcontact. Veeg overtollig stof af met een pluivrije doek. Zorg dat de ventilatieopeningen aan de achterkant van het motorhuis vrij blijven van stofophoping om voldoende luchtcirculatie naar de motor te garanderen. Voor het reinigen van deze ventilatieopeningen kan een stofzuigerslang

worden gebruikt. Dompel de ventilator niet onder in water of een andere vloeistof.

**OPSLAAN:** Zorg ervoor dat u de ventilator demonteert en schoonmaakt voordat u deze opslaat. Bewaar de originele verpakking om de ventilator in op te bergen. Bewaar de ventilator altijd op een droge plaats. Bewaar deze nooit terwijl deze nog is aangesloten. Wikkel het snoer nooit strak om de ventilator en oefen geen spanning uit op het snoer wanneer het in de ventilatorbehuizing komt, omdat dit zou kunnen veroorzaken dat het snoer rafelt en breekt.

## SPECIFICATIES

Watts(W)	Volts
45W	220-240V~50Hz

## TER BESCHERMING VAN HET MILIEU



Dit product mag niet worden weggegooid of met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid na de levensduur, maar moet worden afgegeven op een verzamelplaats voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijzen op dergelijke verwijderingsprocedures. De materialen zijn recyclebaar in overeenstemming met hun respectieve symbolen. Door hergebruik, materiaalrecycling of een andere vorm van recycling van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vraag uw gemeenteraad waar uw dichtstbijzijnde bergingsstation zich bevindt.